



Koleos

06/17 →

D

Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446  
**Einbauanleitung**

GB

Electric wiring kit for towbars / 13-pin / 12 Volt / ISO 11446  
**Fitting instructions**

F

Faisceau pour attelage / 13 broches / 12 Volt / ISO 11446  
**Instructions de montage**

I


Cablaggio elettrico per ganci di traino / 13 poli / 12 Volt / ISO 11446  
**Istruzione di montaggio**

E

Kits eléctricos para enganches de remolques / 13 pins / 12 Volt / ISO 11446  
**Instrucciones de montaje**

NL

Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446  
**Montagehandleiding**





## WICHTIG!

D

Der Einbau dieses Elektrosatzes muß von einer Fachwerkstatt oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden.

Vor Beginn aller Montagearbeiten muß die Einbau-Anleitung komplett gelesen und verstanden werden! Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die in der Fusszeile genannte Hotline! Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vom Hersteller für Anhängerbetrieb freigegeben ist! Vergewissern Sie sich, dass E-Satz- und Fahrzeugdaten übereinstimmen und definitiv miteinander kompatibel sind!

Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbau-Anleitung zwingend den Serviceunterlagen des Fahrzeugs beizulegen! Sie enthält mitunter wichtige Informationen für zukünftig eventuell zu wiederholende Diagnose- oder Freischaltungsprozesse!

Bei unsachgemäß Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung.

Beim Fahren ohne Anhänger oder Ladungsträger müssen ggf. verwendete Adapter immer aus der Steckdose entfernt werden.

Bei Anhängern oder Ladungsträgern ohne Nebelschlussleuchte ist eine uneingeschränkte Funktionalität des E-Satzes zum Teil nicht gewährleistet. In diesen Fällen bitte unbedingt Nebelschlussleuchte am Anhänger nachrüsten!

Für technische bzw. elektronische Änderungen, sowie Softwareupdates, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlerfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung!

Je nach Art des im E-Satz verwendeten Anhängermoduls ist eine Interaktion mit dem Fahrzeubordnetz nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Mit den spezifischen Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller kann nicht auf modulärne Fehlerspeicher zugegriffen werden.

Fehlerprotokolle in Bezug auf Anhängerbetrieb, die während eines Prüfprozesses mit den Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller generiert werden, sind mitunter auf eine nicht ordnungsgemäß Freischaltung für Anhängerbetrieb zurückzuführen.

### We empfehlen

- die Auswertung der fahrzeugseitigen Fehlerspeicher sowie ggf. die Instandsetzung aller gelisteten Defekte vor Beginn aller Montagearbeiten!
- das Anhängermodul ggf. vom Leitungssatz zu trennen und den Diagnoseprozess noch einmal zu starten!
- die Fehlersuche bei Funktionsproblemen auf max. 0,5 Stunden zu begrenzen und sich danach an unsere Hotline zu wenden!

Die Prüfung der Anhängersteckdose muß mit einem reellen Anhänger oder Ladungsträger erfolgen. Anhänger-Prüfgeräte müssen über Lastwiderstände verfügen. Einfache Dioden-Prüfstecker sind für eine ordentliche Prüfung aller Funktionen nicht geeignet!

Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Der in Deutsch gehaltene Text in dieser Einbau-Anleitung ist bindend!



## IMPORTANT!

GB

This electric kit has to be installed by a professional workshop or a suitably qualified person. The installation instructions must have been read and fully understood before the start of any installation. Please contact the hotline shown in the footer should you have any questions!

Make sure that the vehicle is approved for operation with a trailer by the manufacturer! Check that the electric kit and vehicle data correlate and are definitely compatible with each other!

Following installation of the electric kit, the installation instructions must be kept together with the vehicle's service documents! They contain important information for any repeated diagnosis or activation processes that may be necessary in future!

All warranty claims will be forfeited if the electric kit or components contained therein are used incorrectly or modified.

When driving without a trailer or load carrier, any adapters that have been used must always be unplugged from the socket.

In the case of trailers or load carriers without rear fog lights, an unqualified function of the electric kit cannot be guaranteed in some cases. In such cases, please retrofit rear fog lights on the trailer!

We can assume no warranty or guarantee for technical and electrical modifications or software updates carried out by the vehicle manufacturer following the initial commissioning of the electric kit and which, for example, may lead to malfunctions in the trailer socket or its peripheral equipment!

Depending on the type of trailer module used in the electric kit, interaction with the vehicle's electrical system may be limited or even impossible. The error memory inside the module cannot be accessed with the specific diagnostic system of the vehicle manufacturer.

Error logs relating to the trailer mode that are generated during a test process with the vehicle manufacturer's diagnostic system are sometimes due to an incorrect activation for the trailer mode.

### We recommend

- an analysis of the vehicle's error memory and possibly the repair of all listed faults before the start of the installation!
- possibly disconnecting the trailer module from the lead set and re-starting the diagnosis process!
- limiting troubleshooting in the event of malfunctions to a max. of 0.5 hours and then contacting our hotline!

The trailer socket must be tested with a real trailer or load carrier. Trailer testers must have load resistors. Simple diode test plugs are not suitable for a proper test of all functions!

Subject to changes with respect to design, equipment, colour and error. All of the data and illustrations are without obligation.

The German text in these installation instructions is binding!



## IMPORTANT!

F

Le montage de ce kit de connexion électrique doit être effectué par un atelier spécialisé ou une personne possédant la qualification correspondante. Avant de débuter toute opération de montage, il est indispensable d'avoir lu et compris intégralement les consignes de montage! Pour toute question, veuillez contacter la hotline indiquée en pied de page! Assurez-vous que le véhicule est autorisé en mode remorque par le constructeur! Assurez-vous que le kit de connexion électrique et les données du véhicule correspondent bien et sont formellement compatibles!

Une fois le kit de connexion électrique monté, joindre impérativement les consignes de montage aux documents de service du véhicule! Elles peuvent comporter des informations importantes pour les processus de diagnostic ou d'activation qui devront éventuellement être répétés ultérieurement!

Toute utilisation ou modification inappropriate du kit de connexion électrique ou des pièces se trouvant à l'intérieur de celui-ci fait perdre toute prétention à une garantie.

Pour la conduite sans remorque ni support de chargement, il faudra toujours au préalable retirer de la prise l'adaptateur utilisé le cas échéant.

Pour les remorques ou supports de marchandises sans feu brouillard arrière, une fonctionnalité complète du kit de connexion électrique n'est pas entièrement garantie. Dans ces cas, compléter impérativement l'équipement en rajoutant un feu arrière brouillard sur la remorque!

Nous déclinons toute responsabilité pour les modifications techniques ou électroniques, ainsi que pour les mises à jour logicielles réalisées après la mise en service initiale du kit électronique du constructeur du véhicule et pouvant provoquer par exemple des dysfonctionnements de la prise de courant de la remorque ou de sa périphérie!

Suivant le type de module de remorque utilisé dans le kit électronique, une interaction avec le réseau de bord du véhicule n'est pas possible ou ne l'est que dans certaines limites. Il est impossible d'accéder aux mémoires d'erreurs internes avec les systèmes de diagnostic spécifiques des constructeurs de véhicules.

Les procès-verbaux d'erreurs concernant le fonctionnement de la remorque qui ont été générés durant un processus de contrôle avec les systèmes de diagnostic des constructeurs de véhicules sont parfois attribuables à une activation non conforme pour le fonctionnement de la remorque.

### Nous recommandons

- d'analyser les mémoires d'erreurs du véhicule ainsi qu'éventuellement de réparer toutes les défaillances mentionnées avant le commencement de tous les travaux de montage!
- de séparer le module remorque le cas échéant du jeu de câbles et de remettre en marche encore une fois le processus de diagnostic!
- de limiter la recherche d'erreurs à 0,5 h maximum en cas de problèmes de fonctionnement et de s'adresser ensuite à notre hotline!

La vérification de la prise de remorque doit être faite avec une véritable remorque ou un véritable support de marchandises. Les appareils de vérification de la remorque doivent disposer d'une résistance de charge. Les simples fiches de contrôle à diode ne conviennent pas pour vérifier correctement toutes les fonctions!

Sous réserve de modifications sur le plan de la construction, de l'équipement, de la couleur ainsi que d'erreurs. Toutes les informations et illustrations sont fournies sans engagement. Le texte en allemand dans cette notice d'installation fait foi!



## IMPORTANTE!

I

Il montaggio di questo gruppo elettronico deve essere effettuato esclusivamente da un'officina specializzata o da personale debitamente qualificato. Prima dell'inizio di tutti i lavori di montaggio, accertarsi di avere letto e compreso le istruzioni di montaggio complete. In caso di domande, contattare il numero verde indicato a piè di pagina!

Accertarsi che il veicolo sia abilitato dal costruttore per il funzionamento con rimorchio. Assicurarsi che i dati del veicolo e del gruppo elettronico coincidano e siano compatibili tra di loro al 100%!

Dopo avere effettuato il montaggio del gruppo elettronico, la documentazione di montaggio deve essere assolutamente allegata alla documentazione di assistenza del veicolo! Essa contiene, tra l'altro, informazioni per i processi di diagnosi o di attivazione da ripetere eventualmente in futuro!

In caso di utilizzo scorretto o modifica del gruppo elettronico o dei componenti ivi contenuti, decade ogni diritto di garanzia!

Se si viaggia senza rimorchio o piattaforma di carico, gli adattatori eventualmente utilizzati devono essere sempre scollegati dalla presa.

Con rimorchi o piattaforme di carico senza faro retronebbia, non è sempre garantita una funzionalità illimitata del gruppo elettronico. In questi casi è indispensabile aggiungere al rimorchio i fari retronebbie!

Non concediamo alcuna garanzia per modifiche tecniche o elettroniche, aggiornamenti software che dopo la prima messa in funzione del gruppo elettronico vengono effettuate dal costruttore del veicolo e, ad esempio, possono causare malfunzionamenti della presa del rimorchio o delle sue periferiche!

A seconda del tipo di modulo rimorchio utilizzato nel gruppo elettronico, l'interazione con la rete di bordo del veicolo è possibile solo parzialmente o non è affatto possibile.

Con i sistemi di diagnosi specifici dei costruttori di veicoli, non è possibile accedere alla memoria errori interna al modulo.

I protocolli di errore riferiti al funzionamento con rimorchio, generati durante un processo di collaudo con i sistemi di diagnosi dei costruttori di veicoli, sono da ricondurre, tra l'altro, a un'attivazione non corretta per funzionamento con rimorchio.

### Consigliamo

- di effettuare assolutamente l'analisi della memoria errori sul veicolo ed eventualmente la riparazione di tutti i difetti riscontrati, prima di iniziare qualsiasi lavoro di montaggio;
- di scollegare eventualmente il modulo rimorchio dalla serie di cavi e di avviare nuovamente il processo di diagnosi;
- di limitare la ricerca errori in caso di problemi di funzionamento a max. 0,5 ore, quindi di rivolgersi al nostro numero verde.

Il controllo della presa del rimorchio deve essere effettuato con un rimorchio o una piattaforma di carico reali. I dispositivi di collaudo dei rimorchi devono essere provvisti di resistenze di carico. Le spine di collaudo a diodi semplici non sono adatte per un controllo corretto di tutte le funzioni!

Con riserva di modifiche strutturali, di dotazione, colore ed errori. Tutti i dati e le figure non sono vincolanti. Il testo in tedesco in queste istruzioni di montaggio è vincolante!



## ¡IMPORTANTE!

E

El montaje de este kit eléctrico se debe llevar a cabo en un taller especializado o por parte de una persona correspondientemente cualificada.

¡Antes de comenzar cualquier trabajo de montaje se deben haber leído y entendido las instrucciones de montaje por completo! ¡En caso de preguntas, rogamos póngase en contacto con la línea directa indicada en el pie de página!

¡Asegúrese de que el vehículo esté homologado por el fabricante para el servicio con remolque! ¡Compruebe que los datos del kit eléctrico concuerden con los datos del vehículo y que sean definitivamente compatibles!

¡Después de haber montado el kit eléctrico es obligatorio adjuntar las instrucciones de montaje a los documentos de servicio del vehículo! ¡A menudo contienen información requerida para futuras operaciones de diagnóstico o habilitación que pueden ser necesarias!

El uso indebido o la modificación del kit eléctrico o de los componentes en su interior supone la extinción de cualquier derecho de garantía.

Si se usa el vehículo sin remolque o plataforma de carga, siempre se deberán separar los adaptadores utilizados del enchufe.

En el caso de remolques o plataformas de carga sin luz antiniebla trasera no se puede garantizar una completa funcionalidad del kit eléctrico en todos los casos. ¡En tal caso rogamos reequipar el remolque con una luz antiniebla trasera sin falta!

¡No asumiremos garantía alguna por modificaciones técnicas y/o electrónicas o actualizaciones de software que se lleven a cabo después de la primera puesta en servicio del kit eléctrico por parte del fabricante del vehículo y que puedan dar lugar, por ejemplo, a fallos de funcionamiento de la base eléctrica para el remolque o los periféricos!

En función del tipo de módulo para remolques CFC utilizado en el kit eléctrico no se podrá interactuar con el sistema eléctrico de a bordo o solo de forma limitada. Los sistemas de diagnóstico específicos de los fabricantes de vehículos no permiten el acceso a las memorias de fallos internas del módulo.

Los protocolos de fallos referidos al servicio con remolque, que se generen con sistemas de diagnóstico de los fabricantes de vehículos durante un proceso de inspección, a veces son el resultado de un desbloqueo incorrecto para el servicio con remolque.

### Recomendamos:

- evaluar las memorias de fallos del vehículo y eliminar, en caso dado, todos los defectos enumerados antes de comenzar los trabajos de montaje!
- separar el módulo para remolques del juego de cables en caso dado y volver a iniciar el proceso de diagnóstico!
- limitar la búsqueda de fallos en caso de problemas de funcionamiento a un máximo de 0,5 horas y acudir entonces a nuestra línea de atención!

La caja de enchufe del remolque se debe comprobar con un remolque o una plataforma de carga real. Los equipos de comprobación de remolques deben estar equipados con resistencias de carga. ¡Las clavijas de prueba con diodos no son adecuadas para comprobar debidamente todas las funciones!

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones constructivas, de equipamiento y color y de posibles errores. Todos los datos e ilustraciones se entienden sin compromiso. ¡La versión vinculante de estas instrucciones de montaje es la original en lengua alemana!



## BELANGRIJK!

NL

De montage van deze elektrische set moet worden verricht door een bevoegde garage of een daarmee vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

Voorafgaand aan elke montage moet men de gebruiksaanwijzing volledig hebben gelezen en begrepen! Neemt u bij eventuele vragen contact op met de hotline die staat vermeld in de voettekst!

Let u erop dat het aanhangersysteem door de fabrikant van uw voertuig moet zijn aangesloten en/of geactiveerd! Zorgt u ervoor dat u er zeker van bent dat de elektrische set en de specificaties van uw voertuig met elkaar overeenstemmen – en dat ze helemaal compatibel zijn!

Na de montage van de elektrische set is het absoluut noodzakelijk dat u de gebruiksaanwijzing bewaart bij de gegevens van de servicebeurten van uw voertuig! Deze informatie is vaak van groot belang voor toekomstige, eventueel periodieke, procedures voor diagnostiek, aansluiting en/of activatie!

In geval van ondeskundig gebruik en/of wijziging van de elektrische set en/of de daar toe behorende onderdelen vervalt elke garanties.

Zodra u zonder aanhanger of ladingdrager rijdt, moet u de desbetreffende adapters altijd loskoppelen van de stekkerdoos.

Bij aanhangers en/of ladingdragers zonder mistachterlichten kan een onbeperkte functionaliteit van de elektrische set niet volledig worden gegarandeerd. In dergelijke gevallen moet u beslist extra mistachterlichten op de aanhanger aanbrengen!

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor technische en/of elektronische wijzigingen alsmede software-updates die worden verricht na de eerste inbedrijfstelling van de elektrische set door de autofabrikant en die bijvoorbeeld leiden tot fouten in het functioneren van de aanhangerstekkerdoos en/of de randapparatuur!

Afhankelijk van de soort aanhangermodule die in de elektrische set wordt gebruikt, kan de interactie met het voertuignetwerk beperkt of zelfs onmogelijk zijn. Met de specifieke diagnostische systemen van de autofabrikant is geen toegang mogelijk tot foutenlogboeken die zich in de module zelf bevinden.



Foutrapportages ten aanzien van de werking van de aanhanger, die kunnen worden gegenereerd tijdens testprocedures door het diagnostische systeem van de autofabrikant, zijn soms te herleiden tot een incorrecte aansluiting en/of activering van het aanhangersysteem.

### Wij raden u aan


- de foutrapportages van uw voertuig te inspecteren, en de nodige reparaties te verrichten, voor aanvang van elk montagewerk!
- uw aanhangermodule indien nodig los te koppelen van de kabelset, waarna u de diagnoseprocedure opnieuw opstart!
- in geval van functionele problemen niet langer dan een half uur te zoeken naar een fout, maar contact op te nemen met onze hotline!

Het testen van de aanhangerstekkerdoos moet gebeuren met behulp van een daadwerkelijke aanhanger en/of ladingdrager. Testapparaten voor aanhangers moeten beschikken over belastingsweerstanden. Eenvoudige diodetesters zijn niet geschikt voor de correcte inspectie van alle functies!


Aan deze informatie en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden ten aanzien van constructie, uitrusting, kleur en/of eventuele misrekening/vergissing. De Duitstalige tekst van deze gebruiksaanwijzing is bindend!




# Werkzeuge - Tools - Outils - Utensile - Herramientas - Werkzeugen




| ACHTUNG!  | ATTENTION!  | ATTENTION!   | ATTENZIONE!  | ¡ATENCION!   | ATTENTIE!   |
|---|---|--|--|--|---|
| D   | GB  | F  | I  | E  | NL  |
| Die Kühlleistung des Fahrzeugs muß bei Nachrüstung einer Anhängerkupplung möglicherweise erhöht werden!<br>Bitte unbedingt Herstellerangaben beachten!! | The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling!<br>You must observe the manufacturer's instructions!! | Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la puissance du radiateur du véhicule lorsque celui est équipé ultérieurement d'un attelage remorque!<br>Respecter impérativement les instructions du constructeur!! | La capacità di raffreddamento del veicolo, quando si applica un gancio di traino, si deve possibilmente aumentare!<br>Si prega di osservare tassativamente le indicazioni del produttore!! | ¡Es posible que haya que aumentar la capacidad del radiador en caso de reequipar un acoplamiento de remolque!<br>¡Rogamos tener en cuenta las instrucciones de fabricante sin falta! | Het koelvermogen van het voertuig moet mogelijk worden verhoogd als achteraf een aanhangerkoppeling wordt aangebracht!<br>Absolut de fabrieksopgaven in acht nemen a.u.b.!! |




| ACHTUNG!  | ATTENTION!  | ATTENTION!  | ATTENZIONE!   | ¡ATENCION!   | ATTENTIE!   |
|---|---|---|---|--|---|
| D   | GB  | F   | I   | E  | NL  |
| Um Störungen und Schäden am Bordnetz zu vermeiden, <b>muss</b> die Massepolklemme unbedingt <b>vor Beginn aller Arbeiten</b> von der Fahrzeugbatterie getrennt werden!  | In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal <b>must be disconnected</b> from the vehicle's battery <b>before starting work!</b>   | Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du circuit de bord, il est <b>indispensable</b> de débrancher la pince de masse de la batterie du véhicule <b>avant le début de toute opération!</b>  | Per evitare disturbi e danni alla rete di distribuzione elettrica, l'espansione polare a massa <b>deve</b> essere assolutamente scollegata dalla batteria del veicolo <b>prima dell'inizio dei lavori!</b>                        | ¡Para evitar fallos y defectos en el sistema eléctrico de a bordo es <b>imprescindible</b> separar al terminal de puesta a tierra de la batería del vehículo <b>antes de realizar cualquier trabajo!</b> | Om storingen en schade aan de elektrische bedrading te vermijden <b>moet</b> de massapoolklem <b>absolut voor aanvang van alle werkzaamheden</b> worden losgekoppeld van de voertuigaccu! |
| Insbesondere bei Arbeiten und Anschlüssen am CAN-Datenbus kann bei nicht abgeklemmter Batterie sowohl das Anhängermodul als auch das fahrzeugseitige Bordnetzsteuergerät beschädigt werden!<br><br>Bitte Herstellervorschriften beim Ab- und Anklemmen der Fahrzeugbatterie beachten! | Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected!<br><br>Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery! | En particulier s'il s'agit de travaux et de branchements effectués sur le bus de données CAN, si la batterie n'est pas débranchée, le module remorque aussi bien que le dispositif de commande de circuit de bord du véhicule risquent d'être endommagés! | In particolare durante i lavori e gli allacciamenti al bus di dati CAN, se la batteria non è disconnessa si possono danneggiare sia la centralina rimorchio, sia la centralina della rete di distribuzione elettrica del veicolo! | Attenersi alle indicazioni del costruttore per scollegare e ricongiungere la batteria del veicolo!   | Fabrieksvoorschriften bij het vast- en loskoppelen van de voertuigaccu in acht nemen a.u.b.!  |




2




3



4





5




6

7




8




9

| ISO 11446 Belegung der Steckdoos / Maximale Ausgangsleistung<br>Socket configuration / Maximum power output<br>Correspondance des contacts de la prise / Puissance de sortie maximale<br>Abbinamento della presa / Uscita di alimentazione massima<br>Indeling van de stekkerdoos / maximaal uitgangsvermogen |        |       |      |
|---|--------|-------|------|
|   | 1/L    | BK/WT | 21W  |
|   | 2      | WT    | 42W  |
|   | 2a     | BK    |      |
|   | 3/31   | BR    |      |
|   | 4/R    | BK/GN | 21W  |
|   | 5/58-R | GY/RD | 52W  |
|   | 6/54   | BK/RD | 63W  |
|   | 7/58-L | GY/BK | 52W  |
|   | 8      | BL/RD | 42W  |
|   | 9      | RD    | 240W |
|   | 10     | YL    | 180W |
|   | 11     | YL/BR |      |
|   | 12     |       |      |
|   | 13     | RD/BR |      |

10




11




12

|           | (GB)   | (D)     | (E)      | (F)    | (I)       | (P)         | (NL)   | (DK)   | (N)     | (S)     | (FIN)     | (CZ)     | (H)       | (PL)        |
|-----------|--------|---------|----------|--------|-----------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------|----------|-----------|-------------|
| <b>BK</b> | Black  | Schwarz | Negro    | Noir   | Nero      | Preto       | Zwart  | Sort   | Svart   | Svart   | Musta     | Černá    | Fekete    | Czarny      |
| <b>RD</b> | Red    | Rot     | Rojo     | Rouge  | Rosso     | Vermelho    | Rood   | Rød    | Rød     | Röd     | Punainen  | Červená  | Piros     | Czerwony    |
| <b>GN</b> | Green  | Grün    | Verde    | Vert   | Verde     | Verde       | Groen  | Grøn   | Grønt   | Grön    | Vihreä    | Zelená   | Zöld      | Zielony     |
| <b>OR</b> | Orange | Orange  | Naranja  | Orange | Arancione | Laranja     | Oranje | Orange | Orange  | Orange  | Oranssi   | Oranzová | Narancs   | Pomarančowy |
| <b>VT</b> | Violet | Violett | Violeta  | Violet | Viola     | Violeta     | Violet | Violet | Fiolett | Violett | Violett   | Fialová  | Ibolya    | Fioletowy   |
| <b>PK</b> | Pink   | Pink    | Pink     | Rose   | Rosa      | Cor-de-Rosa | Paars  | Pink   | Pink    | Rosa    | Pinkki    | Růžová   | Rózsaszín | Różowy      |
| <b>BL</b> | Blue   | Blau    | Azul     | Bleu   | Blu       | Azul        | Blauw  | Blå    | Blått   | Blå     | Sininen   | Modrá    | Kék       | Niebeski    |
| <b>YL</b> | Yellow | Gelb    | Amarillo | Jaune  | Giallo    | Amarelo     | Geel   | Gul    | Gult    | Gul     | Keltainen | Zlutá    | Sárga     | Żółty       |
| <b>WT</b> | White  | Weiss   | Blanco   | Blanc  | Bianco    | Branco      | Wit    | Hvid   | Hvitt   | Vit     | Valkoinen | Bílá     | Fehér     | Bialy       |
| <b>BR</b> | Brown  | Braun   | Marrón   | Brun   | Marrone   | Marrom      | Bruin  | Brun   | Brunt   | Brun    | Ruskea    | Hnědá    | Barna     | Brazowy     |
| <b>GY</b> | Grey   | Grau    | Gris     | Gris   | Grigio    | Cinzento    | Grijs  | Grå    | Grått   | Grå     | Harmaa    | Sedá     | Szürke    | Szary       |


13




14




15




16




17




18




19




20



21

**OPTIONAL**

22



24


**OPTIONAL**

**Trailer Simulator  
for 7- and 13-pin  
Sockets**

Part-no.  
**50400516C**




26




28


23




25

**Optional: Adapter socket 62400003**

27



29



30

### Anhängerbetrieb konfigurieren / Set up trailer operation



| D  | GB  | F   |
|--|---|---|
| <b>Codierung bitte wie folgt durchführen:</b><br><br>1. Diagnosesystem CLIP starten<br>2. Fahrzeug identifizieren<br>3. Diagnose nach Steuergerät<br>4. UCH (Zentralelektronik) auswählen<br>5. Reparatur<br>6. Anhänger vorhanden > MIT<br>7. Bestätigen                              | <b>Please effect coding as follows:</b><br><br>1. Run Diagnostics System CLIP<br>2. identify vehicle<br>3. Diagnosis by controller<br>4. Select UCH (central electronics)<br>5. Repair<br>6. trailer available > WITH<br>7. Confirm                             | <b>Veuillez effectuer le codage comme il suit:</b><br><br>1. démarrer le Système Diagnostics CLIP<br>2. identifier véhicule<br>3. diagnostic de contrôleur<br>4. Sélectionner UCH (electronique centrale)<br>5. réparation<br>6. attelage disponible > AVEC<br>7. confirmer |
| I  | E   | NL  |
| <b>Si prega di eseguire la codifica come segue:</b><br><br>1. Avviare diagnostica di sistema CLIP<br>2. identificare veicolo<br>3. Diagnosi dal Comando centralina<br>4. Selezionare UCH (centralina elettronica)<br>5. Riparazione<br>6. rimorchio disponibile > CON<br>7. confermare | <b>Codificar del siguiente modo:</b><br><br>1. Iniciar sistema de diagnóstico CLIP<br>2. identificar vehículo<br>3. Diagnóstico por el controlador<br>4. Seleccionar UCH (electrónica central)<br>5. Reparación<br>6. Remolque disponible > CON<br>7. comprobar | <b>Gelieve codering als volgt door te voeren:</b><br><br>1. Diagnostisch systeem CLIP starten<br>2. identificeren voertuig<br>3. Diagnose door controller<br>4. Kies UCH (Centraal Electronics)<br>5. reparatie<br>6. trailer beschikbaar > MET<br>7. bevestigen            |

31

| D | Diagnosefunktion der Kontroll-LED's   | GB | Diagnosis function of control LEDs  | F  | Fonction diagnostic des LED de contrôle |
|---|---|----|---|----|---|
| I | Funzione di diagnostica dei LED di controllo  | E  | Función de diagnóstico de los LEDs de control   | NL | Diagnosefunctie van de controle-LED's   |
|   |   |    |   |    |   |
|   |   |    |   |    |   |
|   |   |    |   |    |   |
|   |   |    |   |    |   |
|   |   |    |   |    |   |
| D | Blinküberwachung und Leuchten-Substitution bei Ausfall der Anhänger-Blinkleuchten   | GB | Indicator failure detection and lamp substitution if the trailer indicators fail  |    |   |
|   | Der Ausfall von einer oder von beiden Anhänger-Blinkleuchten wird je nach Fahrzeugtyp und Ausführung des verbauten Elektro-Einbausatzes wie folgt angezeigt:  |    | The failure of a single or on both trailer indicators will be shown depending on the type of vehicle and electric kit installed as follows:   |    |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erhöhung / Verdopplung der Blinkfrequenz</li> <li>Volttextmeldung im Display / Kombi-Instrument</li> <li>Aktivierung Kontrolleuchte für Lampenausfall</li> <li>Akustische Warnung via Buzzer oder Voice-Message</li> </ul>   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Increase in the flashing frequency</li> <li>Text message in the Display / combi-instrument</li> <li>Activated control lamp for light failure</li> <li>Audible warning via Buzzer or Voice-Message</li> </ul>   |    |   |
|   | Bei einem Blinkleuchten-Ausfall ersetzt die gleichseitige Rückleuchte durch Aufleuchten in der Blinkfrequenz eine defekte Anhänger-Blinkleuchte (►Leuchten-Substitution!).  |    | If an indicator fails the left or right rear light compensates the faulty indicator by flashing at the correct frequency! (►Lamp substitution).   |    |   |
| F | Surveillance des clignotants et substitution des feux en cas de panne des clignotants de la remorque  | I  | Control delle frecce e sostituzione delle lampade in caso di guasto alle frecce del rimorchio   |    |   |
|   | La panne d'un ou des deux clignotants de la remorque est indiquée de la façon suivante en fonction du type de véhicule et du modèle de module électrique monté:   |    | A seconda del tipo di veicolo e della versione del kit elettrico montato, il guasto di una o di entrambe le frecce del rimorchio si manifesta come segue:   |    |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentation / doublement de la fréquence de clignotement</li> <li>Message complet sur l'affichage / l'instrument combiné</li> <li>Activation du voyant de contrôle pour panne de lampe</li> <li>Avertissement sonore via buzzer ou message vocal</li> </ul>           |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento/raddoppio della frequenza di lampeggiamento</li> <li>Full text display / strumento combinato</li> <li>Attivazione della spia di controllo per il guasto lampada</li> <li>Segnalazione acustica mediante cicalino o messaggio vocale</li> </ul>         |    |   |
|   | En cas de panne du clignotant, le feu arrière du côté de la panne remplace un clignotant de remorque défectueux en s'allumant à la même fréquence que le clignotant! (►Substitution des feux!).   |    | In caso di guasto alla luce della freccia, la luce posteriore dello stesso lato si accende sostituendo nella frequenza del lampeggiamento la freccia difettosa del rimorchio. (►Sostituzione delle lampade!).   |    |   |
| E | Control de intermitentes y sustitución de lámparas en caso de fallo de los intermitentes del remolque   | NL | Knippercontrole en lampvervanging bij uitzval van de knipperlampen van een aanhangwagen   |    |   |
|   | El fallo de uno o de ambos intermitentes del remolque se indicará de la siguiente manera en función del tipo del vehículo y de la ejecución del juego de montaje eléctrico montado:   |    | De uitzval van één of beide knipperlampen van een aanhangwagen wordt afhankelijk van het voertuigtype en de uitvoering van de ingebouwde elektroset als volgt aangegeven:   |    |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento/duplicación de la frecuencia de parpadeo</li> <li>Mensaje de texto completo en el display/instrumento combinado</li> <li>Activación de la lámpara piloto para el fallo de lámparas</li> <li>Advertencia acústica mediante zumbador o mensaje de voz</li> </ul> |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verhoging / verdubbeling van de knipperfrequentie</li> <li>Volledige tekstovertrekking op het display / combi-instrument</li> <li>Activering controlelampje voor uitzval van een lamp</li> <li>Akoestische waarschuwing via buzzer of Voice-Message</li> </ul> |    |   |
|   | Si hay un fallo de intermitente, la luz trasera del mismo lado reemplazará la lámpara defectuosa del intermitente parpadeando en la misma frecuencia que el intermitente (►Sustitución de lámparas!).   |    | Bij een uitzval van (een) knipperlamp(en) vervangt het gelijksijdige achterlicht door aan te flitsen bij de knipperfrequentie een defecte knipperlamp van een aanhangwagen (►Lampvervanging!).  |    |   |

| ERKLÄRUNG SYMBOLE |  | SYMBOL EXPLANATION  |   | EXPLICATION DES SYMBOLES   |  | SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI                                     |  | EXPLICACIÓN DE LOS SIMBOLOS |  |
|-------------------|--|---|---|--|--|---|--|-----------------------------|--|
| D                 | GB   | F   | E   | I  | E  | NL  |  |                             |  |
|                   | linke (58-L) bzw.<br>rechte (58-R) Schlossleuchte        | feu arrière gauche (58-L)<br>respectivement droite (58-R)       | feu arrière gauche (58-L)<br>respectivement droite (58-R) | luce posteriore sinistra (58-L)<br>rispettivamente destra (58-R) | luce posteriore sinistra (58-L)<br>rispettivamente destra (58-R) | Linker (58-L) c.q.<br>rechter (58-R) achterlicht            |  |                             |  |
|                   | Bremsleuchte (54) /<br>3. Bremsleucht (54)               | stop light (54) /<br>high mounted, third stop light (54)        | feu de stop (54) /<br>3ième feu de stop (54)              | 3. luce d'arresto (54) /<br>indicateur de direction gauche       | 3. luce d'arresto (54) /<br>indicateur di direzione sinistra     | Remlicht (54) /<br>3e remlicht (54)                         |  |                             |  |
|                   | Fahrtrichtungsanzeiger<br>links                          | turn signal indicator<br>left                                   | feu indicateur<br>de direction gauche                     | indicateur<br>di direzione sinistra                              | indicateur<br>di direzione destra                                | Richtingaanwijzer<br>links                                  |  |                             |  |
|                   | Fahrtrichtungsanzeiger<br>rechts                         | turn signal indicator<br>right                                  | feu indicateur<br>de direction droite                     | indicateur<br>di direzione destra                                | indicateur<br>di direzione destra                                | Richtingaanwijzer<br>rechts                                 |  |                             |  |
|                   | Nebelschlussleuchte(n)                                   | rear fog light(s)   | feu (x) arrière (s)<br>de brouillard                      | fendinebbia  | fendinebbia  | Mistachterlicht(en)   |  |                             |  |
|                   | Rückfahrleuchte(n)                                       | reversing light(s)  | feu (x) de marche arrière                                 | luce (i) retromarcia   | luce (-es) de marcha atrás                                       | Achteruitlijflicht(en)                                      |  |                             |  |
|                   | Dauerstrom /<br>Steckdose 13P Kammer 9                   | Permanent power supply /<br>13pin socket, chamber 9             | courant continu /<br>à 13 pôles, compartiment 9           | alimentazione continua /<br>presa 13 poli, camera 9              | positivo continuo /<br>caja de anchufe a 13 polos, cámara 9      | Continuistroom /<br>stekkerdoos 13P Kamer 9                 |  |                             |  |
|                   | Ladeleitung /<br>Steckdose 13P Kammer 10                 | charging wire for trailer battery /<br>13pin socket, chamber 10 | cable de charge /<br>à 13 pôles, compartiment 10          | cavo di carica /<br>presa 13 poli, camera 10                     | cable de carga /<br>caja de anchufe a 13 polos, cámara 10        | Laaddraad /<br>stekkerdoos 13P Kamer 10                     |  |                             |  |
|                   | Anhänger /<br>Anhänggerkennung                           | trailer /<br>trailer recognition                                | remorque /<br>détection de la fonction "remorque"         | rimorchio /<br>riconoscimento rimorchio                          | remorque /<br>detection del remolque                             | Aanhanger /<br>aanhanggeridentificatie                      |  |                             |  |
|                   | B+/30  | Dauerstrom /<br>permanente Stromversorgung                      | Permanent<br>current power supply                         | courant continu /<br>alimentation électrique permanente          | corrente /<br>alimentazione continua                             | positivo continuo /<br>alimentación de corriente permanente | Continuistroom /<br>permanente stroomvoorziening |                             |  |
|                   | Masse (31)   | Ground or Earth (31)  | masse (31)  | massa (31)   | massa (31)   | Massa (31)  |  |                             |  |
|                   | Batteriepolklemme<br>Anschluss Minus                     | ground connection<br>battery terminal lug                       | born "moins"<br>de la batterie                            | connessione negativa<br>della batteria                           | connexión negativa de bateria                                    | Accupoolklem<br>aansluiting min                             |  |                             |  |
|                   | Batteriepolklemme<br>Anschluss Plus                      | positive connection<br>battery terminal lug                     | born "plus"<br>de la batterie                             | connessione positiva<br>della batteria                           | connexión positiva de bateria                                    | Accupoolklem<br>aansluiting plus                            |  |                             |  |
|                   | Sicherung /<br>Zigarettenanzünder /<br>Zubehör-Steckdose | fuse /<br>cigarette lighter /<br>accessory socket               | fusible /<br>ampérage 20 ampères                          | fusibile /<br>capacity 20 Ampère                                 | fusible / amperaje 20 amperes                                    | Zekering /<br>zekeringsterkte 20 Ampère                     |  |                             |  |
|                   | Lautsprecher /<br>Warnsummer                             | loudspeaker /<br>buzzer   | allume-cigare /<br>prise d'accessoires                    | accendisigari /<br>preso accessori                               | encendedor de cigarrillos /<br>caja de accesorios                | Sigarettenaanstecker /<br>accessoires stekkerdoos           |  |                             |  |
|                   | Einparkhilfe   | park distance<br>control  | haut-parleur /<br>vibréreur                               | autoparante /<br>cicalino  | altavoz / señal acústica<br>de avertencia                        | Luidspreker /<br>waarschuwingsoemer                         |  |                             |  |
|                   | Schalter /<br>Funktionsursprung                          | switch /<br>source of function                                  | assistance au parkage                                     | sensori di parcheggio  | ayuda para aparcar   | Inparkerhulp  |  |                             |  |
|                   | verbinden  | Connect together  | interrupteur /<br>origine de fonction                     | interruttore /<br>origine funzione                               | interruptor / origen de función                                  | Schakelaar /<br>functieoorprong                             |  |                             |  |
|                   | trennen  | disconnect  | raccorder   | connessione  | conectar   | Koppelen  |  |                             |  |
|                   | siehe weitere Informationen                              | Look at /<br>beachte<br>ausgewählten Bereich                    | considérer / voir informations<br>ultérieures             | considerare / vedere<br>ulteriori informazioni                   | considerar / véase<br>las informaciones                          | Ontkoppelen   |  |                             |  |
|                   | vorhanden /<br>belegt i.O.                               | see further information   | faire attention<br>à la zone sélectionnée                 | considerare area<br>selezionata                                  | considerar el área seleccionada                                  | Let op /<br>bekijk verdere informatie                       |  |                             |  |
|                   | nicht vorhanden /<br>nicht belegt i.O.                   | look carefully<br>at selected area                              | disponible /<br>occupé / OK                               | presente /<br>occupato / OK                                      | presente /<br>non occupato / non OK                              | Let op gekozen bereik                                       |  |                             |  |
|                   | links  | Present /<br>Occupied / OK                                      | pas disponible /<br>pas occupé / pas OK                   | non presente /<br>non occupato / non OK                          | non presente /<br>non ocupado / non OK                           | Aanwezig /<br>bezet i.o.                                    |  |                             |  |
|                   | rechts   | right   | gauche  | gauche   | gauche   | derecho   |  |                             |  |
|                   | Akustische<br>Signalisierung                             | acoustic indication   | du  | du   | du   | Rechts  |  |                             |  |
|                   | Achtung /<br>wichtiger Hinweis                           | attention /<br>important advice                                 | señalización acústica                                     | señalización acústica  | señalización acústica  | Akoestische<br>signalerung                                  |  |                             |  |
|                   |  |   | indicación importante                                     | indicación importante  | indicación importante  | Attentie /<br>belangrijke instructie                        |  |                             |  |